

Кварцовий годинник JACQUES LEMANS Ref. 1-2162 GMT

Інструкція з використання.

Годинник **JACQUES LEMANS** відповідає стандартам виробника і вимогам Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації. Шкідливих для здоров'я речовин не містить (згідно санітарно-епідемічної експертизи).

Зовнішній вигляд вашого годинника, на відміну від механізму, може відрізнятися від зображеного на малюнку.



Ключ.

Для того, щоб забезпечити підвищену водонепроникність корпусу годинника, деякі моделі мають ключ, що загвинчується. Для того, щоб встановити ключ у положення **1** чи **2**, необхідно попередньо відкрутити ключ, а після виконання всіх корекцій потрібно повернути ключ у нормальне положення і обережно загвинтити ключ до упору, але без надзусиль.

Опис установок і функцій.

Прохання звернути увагу, що в даній моделі нижня кнопка, яка розташована під ключем не є функціональною, а присутня лише як елемент дизайну «хронограф» і тому НЕ натискається!



Встановлення поточного часу.

Ключ у положенні **2**.

1. Поворотом ключа проти годинної стрілки встановіть поточний час враховуючи 24-х годинний формат зміни дня/ночі.
2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Встановлення числа місяця.

Ключ у положенні **1**.

1. Поворотом ключа за годинною стрілкою встановіть поточне число місяця.
2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Увага! Заборонено робити дані налаштування у період між 21:00 і 03:00 годиною, оскільки можна пошкодити механізм автоматичного переводу числа місяця.

Встановлення 24-х годинної стрілки/ стрілки другого часового поясу (GMT).

Ключ у положенні **1**.

1. Натискаючи послідовно на Кнопку А встановіть 24-х годинну стрілку/стрілку другого часового поясу відповідно до поточного часу, або з потрібною вам різницею в годинах (час іншого часового поясу). Таким чином поточні години у 24-х годинному форматі, або години іншого виставленого вами часового поясу відображає центральна стрілка з червоним окінців'ям, а хвилини звичайній хвилинній стрілці.
2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Увага! Заборонено робити дані налаштування у період між 21:00 і 03:00 годиною, оскільки можна пошкодити механізм автоматичного переводу числа місяця.

Загальні вимоги з експлуатації годинників JACQUES LEMANS

Увага!

- Ніколи не намагайтеся розкривати корпус годинника і знімати задню кришку.
- Заміну гумової прокладки, що захищає годинник від улучення води і пилу, рекомендовано здійснювати через кожні 2-3 роки.
- Якщо усередину годинника потрапить волога, то негайно звертайтеся до Сервісного центру, або найближчого до вас дилера чи дистриб'ютора торговельної мережі «Секунда».
- Деякі водонепроникні годинники укомплектовані шкряним ремінцем. Намагайтесь не використовувати такі моделі під час плавання чи у всіх інших випадках, пов'язаних із зануренням ремінця у воду, бо це може зашкодити його тривалій експлуатації.
- Не піддавайте годинник впливу граничних температур, це може суттєво позначитися на зменшенні тривалості роботи елемента живлення та його водозахисних властивостях.
- Хоча годинник розрахований на використання його у звичайних умовах, проте ви повинні уникати грубого поводження з ним і не допускати його падіння, або займатися в ньому спортом.
- Не залишайте годинник занадто близько від приладів, що випромінюють значні електромагнітні коливання (блоки живлення, мікрохвильові печі, холодильники, і т.д.).
- При виставленні часу уникайте обертання стрілок у зворотному напрямку – проти годинної стрілки (стосується механічних моделей).
- Не застібайте ремінець занадто сильно. Між вашим зап'ястям і ремінцем повинний проходити палець.

- Для очищення годинника і ремінця використовуйте суху м'яку тканину, або м'яку тканину, змочену у водяному розчині м'якого нейтрального мийного засобу. Ніколи не користуйтеся засобами, які легко випаровуються (наприклад такими, як бензин, розчинники і т.п.).
- Коли ви не користуєтесь вашим годинником, зберігайте його у сухому, не доступному для дітей місці. Механічні моделі рекомендується періодично заводити (приблизно раз на 2 тижні), або використовувати шкатулки для підзаводу.
- Уникайте потрапляння на годинник бензину, аерозолів, косметичних засобів і т.п. хімічних речовин. Хімічні реакції внаслідок контакту з цими речовинами призводять до ушкодження прокладок, декоративного оздоблення (випадання камінців) і корпусів годинників.
- Для моделей годинників, що мають декоративне оздоблення камінцями, бажано уникати ударів об тверді поверхні і занурення у воду (особливо морську) – це збільшує небезпеку їх випадіння.
- Елементи циферблату (поділki годин/хвилин, декоративні вставки), що випали, свідчать про те, що годинник зазнав механічного або термічного впливу. Такого роду несправності не підлягають усуненню за гарантією виробника.

Водонепроникність (WATER RESIST) надалі WR або atm.

Якщо ваш годинник має відповідний рівень водозахисту, що дозволяє його контакт з водою, то перед можливим контактом з водою (пірнання, плавання, купання, бризки, дощ і т.д.) ви повинні пересвідчитися у тому, що ключ вашого годинника не витягнутий і знаходиться у вихідному (нульовому) положенні. В іншому випадку виробник годинника не гарантує задекларований рівень водозахисту. Витягати ключ, або натискати кнопки під час перебування годинника під водою **категорично заборонено**. Для того, щоб забезпечити підвищену водонепроникність корпусу годинника, деякі моделі мають ключ, що загвинчується. При виконанні певних налаштувань такого годинника необхідно попередньо відкрутити ключ, а після виконання всіх корекцій потрібно повернути ключ у нормальне положення і обережно загвинтити його до упору, але без надзусиль.

Також слід зважати на той факт, що при різкій зміні умов експлуатації (спочатку значне нагрівання на сонці, або у сауні, а потім швидке охолодження у холодній воді) під склою може виникати запітніння різного ступеня. Ця ознака свідчить про порушення умов експлуатації годинника, що з часом може негативно позначитися на незадовільному стані гумових прокладок і вплинути на працездатність механізму годинника. При наявності значного і тривалого запітніння радимо звернутися до Сервісного центру.

Увага! Просимо зауважити, що наявні на цей час моделі годинників **JACQUES LEMANS** не призначені для професійного використання для дайвінгу і водолазної справи.

Наявність даних написів на задній кришці відповідає наступним рівням і можливостям з водозахисту:

Відсутність напису Water Resist – відсутність будь-якого водозахисту;

WR або **WR 30 (3 atm)** – тільки незначне улучення води;

WR 50 (5 atm) – незначне улучення води, дощ;

WR 100 (10 atm) – незначне улучення води, купання, плавання;

WR 200 (20 atm) – незначне улучення води, купання, плавання, пірнання.

Загальні технічні характеристики:

Точність ходу: ± 20 секунд на місяць.

Механізм: **ISAswiss 8176-2050**

Температурний діапазон роботи: $+5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ ($41^{\circ}\text{F} - 95^{\circ}\text{F}$).

Термін служби: 10 років.

Країна-виробник: Китай.

Термін гарантії – 24 місяця (на механізм).

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі, при цьому обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, і вірно заповнений гарантійний талон, виданий споживачеві разом із проданим товаром, згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.

Гарантійний та післягарантійний ремонт проводиться в Сервісному Центрі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53 (поруч ст. м. «Золоті Ворота», «Театральна») тел. (044) 590-09-47